



Since 1967

PRO LEVEL™

CEMENTO AUTO-NIVELANTE PARA TECHOS

Instrucciones De Uso

Instrucciones De Uso

PRO LEVEL™

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro de alto torque



Punta de mezclar



Cepillo largo



Brocha



Llana ó Regla

RENDIMIENTO

Espesor (pulgadas)	1/8"	1/4"	1/2"	3/4"
Área (ft ²)	45	22	11	7

I. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Identificar las áreas de empozamiento de agua para determinar la cantidad de material necesario.
- Todas las superficies deben estar estructuralmente firmes, completamente limpias y libres de aceite, cera, grasa, polvo, asfalto, materiales de parcheo existentes o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adhesión.
- Remueva cualquier material suelto, pintura, sellador, moho o materiales solubles en agua. Limpie la superficie con una manguera de agua a presión. Remueva toda agua empozada cuando termine.
- La temperatura ambiente de las superficies y los materiales deben estar por debajo de 85° F. Se recomienda instalar el material durante los momentos más frescos del día, ya sea en la mañana o en la tarde.

II. APLICACIÓN DE IMPRIMANTE

Vierta el **Componente 1-PRO LEVEL™ Latex Primer** sobre la superficie y aplique de manera uniforme con un cepillo, brocha o escoba. Aplique una capa fina sobre todo el sustrato que se va a trabajar, previo a la aplicación de la mezcla de cemento **PRO LEVEL™**, elimine con cepillo o aspiradora cualquier charco del exceso de imprimante (**Componente 1**). Deje que el producto cure durante 5-10 minutos o hasta que se sienta pegajoso.



** Cualquier exceso del **PRO LEVEL™ Latex Primer (Componente 1)** que no se remueva flotará a la superficie de la mezcla de cemento **PRO LEVEL™** cuando esta sea aplicada. Esto puede causar desperfectos en la superficie final de la mezcla. No permita que el imprimante se seque. La mezcla de cemento **PRO LEVEL™** debe aplicarse mientras el imprimante todavía está húmedo. Si el imprimante se seca, debe aplicar inmediatamente más producto sobre la superficie para volver a saturar el hormigón.*

III. MEZCLA

1. Vierta todo el contenido de la botella de 64 oz. de **Componente 2-PRO LEVEL™ Latex Admixture** dentro de la paila de 5 galones.
2. Rellene la misma botella con agua limpia hasta la flecha correspondiente en la etiqueta. (debe ser aproximadamente la mitad de la botella).
3. Agregue lentamente el polvo del saco de cemento de 40 lb. (**Componente 3**), a los líquidos ya vertidos en la paila. Durante el proceso mezcle con un taladro eléctrico de alto torque y una punta de mezclar a 800 rpm.
4. Mezcle durante 2 minutos hasta lograr una consistencia fluida sin grumos. Es importante mezclar suficiente material para la reparación completa del área de empozamiento en una sola aplicación evitando así la formación de juntas frías.



IV. APLICACIÓN

1. Inmediatamente después de terminar de mezclar, vierta el material mezclado en el punto más bajo del área de empozamiento.
2. Puede utilizar una regla, llana ó escobilla de goma para dirigir y esparcir el material. Luego de esto **PRO LEVEL™** buscará su propio nivel.
3. Pase una brocha húmeda por el borde de la mezcla aplicada para conseguir una terminación a nivel con la superficie del techo. Deje que el producto se seque.

V. CURADO

Aunque el **PRO LEVEL™** no requiere procedimientos especiales de curado, evite aplicar este producto si se esperan lluvias dentro de un periodo de 6-8 horas y si las temperaturas se pronostican sobre los 85°F al momento de la colocación del producto. Al igual que con cualquier otro material de cemento, las condiciones anteriores puede alterar el aspecto y el rendimiento del producto acabado.

LIMITACIONES

•La exposición excesiva al sol debe evitarse durante la aplicación y durante un mínimo de 1 hora inmediatamente después de la aplicación. •Evite caminar sobre la superficie instalada durante al menos 24 horas después de la instalación, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad. •El exceso de agua puede causar que la mezcla se segregue y se debilite, esto provocará una irregularidad en la resistencia de la superficie en el producto final.

PARA INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA



youtube.com/bullbondmfg



bullbond.com/prolevel



787-653-4900



PRO LEVEL™

Video de Aplicación



youtube.com/
bullbondmfg



Selladores
Pegamentos
Pinturas

Since 1967

Distributed by:



bullbond.com

BULL-BOND MFG. P.O. BOX 361628 SAN JUAN PR 00936-1628 Tel. (787) 653-4900

©2015 Bull-Bond All Rights Reserved